

## CO2 Monitor

### Zur Überwachung der Raumluftqualität

#### **Inbetriebnahme**

Stecken Sie das beiliegende Netzteil in eine Wandsteckdose und dann in den Netzteilanschluss an der linken Rückseite. Die Anzeige wird mit der entsprechenden Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit dargestellt.

Das Gerät kalibriert sich und zeigt nach 2,5 Minuten die korrekten CO<sub>2</sub>-Daten an.

#### **Verwendung des akustischen CO<sub>2</sub>-Alarms**

Drücken Sie die „ALARM CO<sub>2</sub>“ Taste, um den CO<sub>2</sub> Alarm einzuschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, erscheint das CO<sub>2</sub> Klangalarm-Symbol auf der Anzeige.

Wenn das gemessene CO<sub>2</sub> die eingestellte obere Alarmstufe erreicht, erscheint das Symbol 

Es ertönt kontinuierlich ein akustischer Signalton. Der Signalton beschleunigt sich, wenn der gemessene CO<sub>2</sub>-Gehalt die eingestellte Alarmstufe überschreitet.

In diesem Fall öffnen Sie bitte die Fenster, regulieren Sie die Belüftung oder reduzieren Sie die Anzahl der Personen im Raum, um die Luftqualität Ihrer Umgebung zu verbessern.